

		NTA	DIV	BEL (BEL)	BEL (BEL)
Aktion Ereign		SOS-Anruf Fahrraum	Entnahme Feuerlöscher	Ausfall Eingangs- spannung Normalnetz	Helligkeit
VER	Brandprogramm: - BZ BRAND betroffene Tunnelröhre (Rot an beiden Portalen) - BZ EVN in Fahrtrichtung bis zum betroffenen Tunnel - BZ EVN in Gegenrichtung		2		
VER	Warnen mit Geschwindigkeitsreduktion: - BZ WARNEN bis und mit betroffene Tunnelröhre - BZ H80 bis und mit betroffene Tunnelröhre	2		2	
VER	Signalbeleuchtung Dimmung - Helligkeit anpassen				Info
BEL	Fahrraum aufhellen: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% betroffener Tunnel & betroffene Röhre - Optische Leiteinrichtung 100% betroffener Tunnel & betroffene Röhre	2			
BEL	Brand: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% betroffene Röhre - Optische Leiteinrichtung 100% betroffene Röhre - Adaptationsbeleuchtung 100% betroffene Röhre - Gegenadaptationsbeleuchtung 100% betroffene Röhre		2		

Legende Testblattauffüllung

	Kein Reflex (leere Zelle)
1	Reflex Klasse 1
2	Reflex Klasse 2
3	Reflex Klasse 1 und Klasse 2
V	Reflex Klasse 2 verzögert
I	Information
4	Anlageinterner Reflex