

		NTA	DIV	DIV (BMG)	DIV (BMF)	DIV (NSV)	BEL
Ereignis Aktion		SOS-Anruf Fahrraum	Entnahme Feuerlöscher	Brand TSFI / SR65 / TSBN	Rauchalarm	Ausfall Eingangs- spannung Normalnetz	Schutzraum betretung
VER	Tunnelsperrung / Brandprogramm: - BZ BRAND (Rot an beiden Portalen) - BZ WARNEN und 40 vor Tunnel		2		3		2
VER	Warnen mit Geschwindigkeitsreduktion: - BZ WARNEN und 40 vor Tunnel	2				2	
BEL	Fahrraum aufhellen: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% - Optische Leiteinrichtung 100%	2					
BEL	Vollbeleuchtung: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% ganzer Tunnel - Optische Leiteinrichtung 100% ganzer Tunnel - Adaptationsbeleuchtung 100% ganzer Tunnel - Gegenadaptationsbeleuchtung 100% ganzer Tunnel						4
BEL	Brand: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% - Optische Leiteinrichtung 100% - Brandnotbeleuchtung - Blitzleuchten		2		3		
DIV (KLI)	KLI Lüftungs- und Klimaanlage Zentrale: - Brandbetrieb			1	4		

Legende Testblattausfüllung

	Kein Reflex (leere Zelle)
1	Reflex Klasse 1
2	Reflex Klasse 2
3	Reflex Klasse 1 und Klasse 2
V	Reflex Klasse 2 verzögert
I	Information
4	Anlageinterner Reflex