



Reflex- und Informationsmatrix zwischen den BSA im Flüelertunnel

		NTA	DIV	BAS	BAS	BMG	BMG	BMF	LUE	DIV	BEL	BEL
Aktion \ Ereignis		SOS-Anruf	Entnahme Feuerlöscher	Stehendes Fahrzeug	Stau	Brand PZN & PZS	Brand LZ Mitte	Brand thermisch Hauptalarm	Sichttrübungsalarm	Mittelspannung Ausfall 15 kV Sammelschiene >= 1 Phase	Schutzraumbetretung	Meldung Tag/Nacht
VER	Portalsperre: - BZ TSP N (Portalsperrung Nord) - BZ TSP S (Portalsperrung Süd) - BZ WAN 60 (Warnen 60 in beide Richtungen)						1			2		
VER	Brandszenario: - BZ TSP N (Portalsperrung Nord) - BZ TSP S (Portalsperrung Süd) - BZ Brand (ROT von den Portalen bis zum Brandquerschnitt in beiden Richtungen) - BZ WAN 60 (Warnen 60 in beide Richtungen)		2					3	3			
VER	Ereignis Fahrtrichtung Nord: - BZ WAN 60 Fahrtrichtung Nord ganzer Tunnel Ereignis Fahrtrichtung Süd: - BZ WAS 60 Fahrtrichtung Süd ganzer Tunnel			2	2							
VER	- BZ WAN 60 Fahrtrichtung Nord ganzer Tunnel - BZ WAS 60 Fahrtrichtung Süd ganzer Tunnel	2									2	
VER	Signalbeleuchtung Helligkeit anpassen											Info
BEL	Fahrraum aufhellen: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% ganzer Tunnel - Optische Leiteinrichtung 100% ganzer Tunnel	2		2	2						4	
BEL	Programm Vollbeleuchtung: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% ganzer Tunnel - Optische Leiteinrichtung 100% ganzer Tunnel - Brandnotbeleuchtung ganzer Tunnel - Schutzraum- & SISTO-Beleuchtung ganzer Tunnel		2									
BEL	Programm Brand: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% ganzer Tunnel - Optische Leiteinrichtung 100% ganzer Tunnel - Brandnotbeleuchtung ganzer Tunnel - Schutzraum- & SISTO-Beleuchtung ganzer Tunnel - Fluchtweg und Blitzleuchten ganzer Tunnel							3	3			
BEL	Programm SISTO: - Schutzraum- & SISTO-Beleuchtung ganzer Tunnel										4	
LUE	Konzentrierte Absaugung: - Ventilatoren Abluft 100% - Strahlventilatoren je nach Längsströmung - 3 Abluftklappen geöffnet 1 vor, 1 auf, 1 nach							3	4			
LUE	SISTO-Schutzbetrieb: - SISTO-Ventilatoren Nord & Süd 100%										3	
VTV BSS	- Aufschaltung 1vor, 1auf, 1nach - Aufzeichnung aufgeschaltete Kameras	2	2	2	2			2	2		2	
FKA	UKW Einsprechung: - Branddurchsage							2				
DIV	KLI SISTO-Schutzbetrieb: - Frischluft ab WLK anstatt SISTO										2	
KLI	KLI Lüftungs- und Klimaanlage Zentrale: - Brandbetrieb					1	1					

Legende Testblattausfüllung

Kein Reflex (leere Zelle)

1Reflex Klasse 1

2Reflex Klasse 2

3Reflex Klasse 1 und Klasse 2

VReflex Klasse 2 verzögert

IInformation

4Anlageinterner Reflex