

	Ereignis Aktion	NTA	DIV	BMG	BMF	BMF	BMF	BMF	BMF	LUE	ENE	BEL
		SOS-Anruf	Entnahme Feuerlöscher	Brand Gebäude	Brand thermisch Voralarm	Brand thermisch Hauptalarm	Rauchalarm (Rauchmeld ausgelöst Grenzwert 2)	Rauchquelle bewegt	Rauchquelle stationär	Windmessungen Nord und Süd	Ausfall Mittelspannung Normalnetz	Schutzraum-Belegung
VER	Tunnelsperrung ohne Ableitung (beide Portale) - BZ TSP N - BZ TSP S				3		3				2	
VER	Brandszenario - BZ TSP N (Portalsperre ohne Ableitung) - BZ TSP S (Portalsperre ohne Ableitung) - BZ Brand (ROT von den Portalen bis zum Brandquerschnitt in beiden Richtungen) - Geschwindigkeit 60 in beiden Richtungen		2			3			3			
VER	Warnen mit Geschwindigkeitsreduktion auf 60 km/h - BZ WARNEN 60 ganzer Tunnel beide Richtungen	2									2	2
BEL	Fahrraum aufhellen - Durchfahrtsbeleuchtung 100% ganze Tunnelröhre - Optische Leitteinrichtung 100% ganze Tunnelröhre	2										4
BEL	Programm "Vollbeleuchtung" - Durchfahrtsbeleuchtung 100% ganzer Tunnel - Optische Leitteinrichtung 100% ganzer Tunnel - Brandnotbeleuchtung ein ganzer Tunnel - SISTO- & Schutzraum-Beleuchtung ein ganzer Tunnel		2		3		3					
BEL	Programm "Brand" - Durchfahrtsbeleuchtung 100% ganzer Tunnel - Optische Leitteinrichtung 100% ganzer Tunnel - Brandnotbeleuchtung ein ganzer Tunnel - SISTO- & Schutzraum-Beleuchtung ein ganzer Tunnel - Fluchtweg- und Blitzleuchten ein					3			3			
BEL	Schutzraumbetretung - Schutzraum-Beleuchtung ein ganzer Tunnel - SISTO-Beleuchtung ein											4
BMA	Informationsaustausch für Rauchauswertung - Rauch bewegt - Rauch stationär									Info		
LUE	Brandprogramm Brand Thermisch Voralarm & Rauch Mobil - Abschaltung der Strahlventilatoren				3			3				
LUE	Brandprogramm Brand Thermisch Hauptalarm & Rauch stationär - Strahlventilatoren ein gemäss Lüftungsprogramm					3			3			
LUE	SISTO-Schutzbetrieb (Überdruck) - SISTO Ventilatoren auf 100%		2		3	3	3		3			2
VTV	Verkehrsfernsehen / Monitore - Aufschaltung 1vor, 1auf, 1nach	2	2		2	2	2					2
BSS	Bildspeicherung - Aufzeichnung aufgeschaltete Kameras	2	2		2	2	2					2
FKA	UKW Einsprechung (Kopfrechner UKW) - Branddurchsage					2						
KLI	Lüftungs- und Klimaanlage Zentrale - Brandfallsteuerung			1								

Legende Testblattauffüllung

	Kein Reflex (leere Zelle)
1	Reflex Klasse 1
2	Reflex Klasse 2
3	Reflex Klasse 1 und Klasse 2
V	Reflex Klasse 2 verzögert
I	Information
4	Anlageinterner Reflex